

# sR Bridge

## Sichere Fernwartung für Ihre HOMAG Maschinen

Unsere neue sR Bridge schützt vor Cyberkriminalität  
und erleichtert die Wartung!



# Die sR Bridge: Innovative Remote-Service-Lösung für Ihre HOMAG Maschinen\*

Mit der sR Bridge, einem kleinen, leistungsstarken MiniPC inkl. Software, versetzen Sie sich in die Lage, jederzeit auf eigenen Wunsch den online Remotezugriff (Fernzugriff) durch unser Serviceteam zu realisieren. Wir bieten diesen proaktiven Service an, um auf die jüngst in Kraft getretene und ab Dezember 2027 anzuwendende neue EU-Verordnung (Cyber Resilience Act (CRA)) zu reagieren. Wir möchten Ihnen jederzeit unseren Online-Support (z.B. Updates, CheckUps) ermöglichen. Mit dem Ziel, Ihre Sicherheit zu verbessern, Sie vor Cyberkriminalität zu schützen und so die reibungslose Funktion Ihres Betriebs zu unterstützen. Profitieren Sie von den Vorteilen der sR Bridge.

\*sR Bridge ist mit den Betriebssystemen WIN XP, WIN 7, WIN 10 und Linux kombinierbar. Ältere Betriebssysteme auf Anfrage.



## Die 5 Vorteile der sR Bridge\*

### 1 EIN ZENTRALER ZUGANGSPUNKT

Die sR Bridge bietet nicht nur schnellere und einfache Hilfe an, sondern reduziert zusätzlich die Anzahl der einzelnen Schnittstellen zu uns auf ein Minimum.

### 2 SICHER FÜHLEN – SICHERER SEIN

Durch die Nutzung der sR Bridge erfüllt Ihre Verbindung zwischen Maschine und HOMAG Serviceteam die Standards von Sicherheits- und Datenschutzrichtlinien gemäß neuer EU-Gesetzesgrundlage und DSGVO Art. 32.

### 3 DUO INKLUSIVE

Leistungsstarke Hard- UND Software sind im Preis enthalten.

### 4 DoltYourself EINSATZ – FLEXIBEL SPAREN

Sie erhalten ein Set zur geführten Selbstinstallation. Sie wählen den richtigen Zeitpunkt innerhalb Ihres Tagesgeschäfts und sparen die Kosten für einen Technikereinsatz.

### 5 AUTOMATISCHE SICHERHEITS- UND LEISTUNGUPDATE MIT UNSERER SERVICEVERTRAGS-KOMBI

Unser jährlich kündbarer Servicevertrag bietet automatische Sicherheits- und Performanceupdates für die sR Bridge. Zudem sind eventuell notwendige initiale Hardwareerneuerungen zur Anbindung der sR Bridge an die Maschine im Vertrag enthalten. Dieses Niveau der Absicherung entspricht höchsten Standards und freut sicherlich auch Ihre Versicherung.

**Wir freuen uns auf Ihre Anfrage:** [value-added-services@homag.com](mailto:value-added-services@homag.com)


\*Gilt NUR für HOMAG Maschinen

## Wie funktioniert das sR Bridge-System?

Pro Kunden-Netzwerk ist eine sR Bridge erforderlich. Jeder installierte TSN-Router benötigt zusätzlich eine Bridge. Der genaue Bedarf wird direkt mit Ihnen geklärt. HOMAG-Fremdmaschinen können nicht an die sR Bridge gekoppelt werden.

### ONLINE/OFFLINE?

Sie entscheiden: Die Fernservice-Verbindung wird von Ihnen gestartet, entweder über eine Anwendung auf dem Maschinen-PC oder per Taster an der Bridge (jeweils abgesichert durch eine 2-Faktor-Authentifizierung).





**HOMAG Group AG**

[info@homag.com](mailto:info@homag.com)

[www.homag.com](http://www.homag.com)

**YOUR SOLUTION**