

toolManager Werkzeugstand- wegerfassung



Die Werkzeugstandweg erfassung

Damit die Qualität immer stimmt

Wie stellt man die Bearbeitungsqualität bei jedem Werkstück sicher? Die Standwege der Werkzeuge spielen dabei eine wichtige Rolle. Aber die Laufmeter jedes einzelnen Werkzeugs genau zu verfolgen ist eine fast unmögliche Aufgabe. Irgendwie muss man auch noch arbeiten.

Die Zusatzfunktion „Werkzeugstandwegermittlung“ macht es möglich ganz einfach im toolManager pro Werkzeug eine Verschleißgrenze zu definieren. Der Ist-Wert wird pro Werkzeug durch die Steuerung ständig aktualisiert. Beim Erreichen der Verschleißgrenze bekommt der Maschinenbediener eine Warnung angezeigt.

Damit man von der Verschleißgrenze nicht mitten im Auftrag überrascht wird, erlaubt die Werkzeugstandwegermittlung es, zusätzlich eine Vorwarnung beim Erreichen eines bestimmten Prozentsatzes der Verschleißgrenze zu definieren. So haben Sie ausreichend Vorlaufzeit, sich um ein Ersatzwerkzeug zu kümmern.



Jetzt auch für Ihre Maschine über function+

